

SB FILLER

PRODUKTINFORMATION



ALLGEMEINES

Ein schnell trocknender Spachtel auf Lösungsmittelbasis zur Herstellung von Holzkitt zum Verschließen von Fugen und Ausgleichen von kleineren Beschädigungen in Parkett- und Holzfußböden.

SB Filler ist mit Schleifstaub aus dem Bodenschleifprozess zu mischen.

Für Gewerbekunden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: Nitro-Lack.

Aussehen: Farblos.

Verpackung: 5 Liter.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: Ca. 10 m² pro Liter. Der Verbrauch ist abhängig von der Anzahl und Größe der zu verschließenden Fugen.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut umrühren oder schütteln.

Werkzeuge: Edelstahl Federspachtel.

Oberflächentemperatur: Minimum 15 °C.

Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.: Ca. 30-45 Minuten je nach Tiefe der Fugen.

Reinigung des Werkzeuges: Ethylalkohol.

Lagerung: 2 Jahr ungeöffnet im Original Gebinde bei 20 °C.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Stark frequentierte Bereiche:

- 1 Auftrag SB Filler ca. 10 m²/Liter
- + 1 Auftrag SB Primer ca. 10 m²/Liter
- + 2 Aufträge MT500 Floor Lacquer oder HT700 Floor Lacquer ca. 10 m²/Liter.

Gering frequentierte Bereiche:

- 1 Auftrag SB Filler ca. 10 m²/Liter
- + 1 Auftrag SB Primer ca. 10 m²/Liter
- + 2 Aufträge MT200 Floor Lacquer oder MT400 Floor Lacquer ca. 10 m²/Liter.

ANWENDUNG

Unbehandelte/abgeschliffene Böden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Wachs-, Ölrückstände, alter Lack usw. müssen durch Schleifen entfernt werden. Der Schleifstaub muss durch Absaugen gründlich beseitigt werden.

- Mischen Sie ausreichend Schleifstaub in SB Filler, bis eine dicke, aber streichfähige Paste entsteht.
- Falls nötig, mit SB Filler verdünnen.
- Vor Gebrauch gut umrühren und die Paste zügig mit einem Edelstahlspachtel verteilen.
- Mit Sandpapierkörnung 120-150 schleifen. Gründlich absaugen.
- Anschließend Grundierung und Lackierung des Bodens.

Vorversiegelte Böden:

- Maschinelles Schleifen des Bodens, Körnung 24-36 verwenden.
- Schleifspuren mit Körnung 60-80 entfernen, anschließend mit Körnung 120-150 fertig stellen.
- Den Boden gründlich absaugen. Anschließend wie unter "Unbehandelte/abgeschliffene Böden" vorgehen.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

- F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer
- F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer
- F 6.2 - Junckers MT400 Floor Lacquer
- F 6.4 - Junckers SB Primer
- F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer